Средства индивидуальной защиты рук: перчатки с товарным знаком «TECHNOGLOVES®»
для защиты от вибрации, от механических воздействий и общих производственных загрязнений

TECHNO GLOVES®

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ *VIBE 8.560*

ТО 14.12.30-17385659-078-2022

ТР ТС 019/2011



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Перчатки защитные кроеные комбинированные из кожи и синтетических материалов, с антивибрационным вкладышем из силикона в области ладони и пальцев
Защитные свойства:



Мв – от вибрации в диапазоне 63-1000 Герц при нагрузке 100 Ньютонов (тип 2а), в диапазоне 31,5-1000 Герц при нагрузке 200 Ньютонов (тип 2б)
Ми – от механических воздействий (истирание)
Мп – от механических воздействий (прокол, порез)

Для обеспечения эффективной защиты необходимо использовать изделие в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом (декларацией) соответствия

Применение: для сохранения защитных свойств перчатки необходимо эксплуатировать в чистом и исправном состоянии. Перед каждым использованием следует проводить визуальный осмотр перчаток на наличие повреждений, признаков износа и загрязнений, способных повлиять на их защитные свойства. Не допускается использование перчаток с нарушенной целостностью, повреждёнными защитными элементами, а также перчаток, утративших свои защитные свойства вследствие износа или воздействия внешних факторов. При эксплуатации и уходе за перчатками необходимо соблюдать рекомендации изготовителя.
Перчатки обеспечивают защиту от воздействия локальной вибрации на участках кистей рук, закрытых антивибрационным вкладышем, в пределах заявленных защитных характеристик. Перед каждым применением необходимо проверять расположение вкладыша, обеспечивая его равномерное прилегание к ладонной поверхности кисти и пальцам без перекосов, складок и смещений. При необходимости положение вкладыша следует скорректировать.
Размер перчаток должен соответствовать размеру кисти пользователя для обеспечения правильной посадки и снижения утомляемости рук.

Перчатки изготавливаются следующих размеров: 9, 10, 11. На маркировке перчаток указывается фактический размер изделия.

ТРЕБОВАНИЯ К ВИБРОЗАЩИТНЫМ СВОЙСТВАМ ПЕРЧАТОК ПО ГОСТ 12.4.002-97

Тип перчаток	Толщина защитной прокладки, мм, не более	Усилие нажатия, Н, не более	Эффективность, дБ, на частотах Гц, не менее							
			8	16	31,5	63	125	250	500	1000
1а	5	50	1	1	2	2	3	4	5	8
1б	5	100	+	+	1	2	2	3	4	6
2а	8	100	1	1	2	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2б	8	200	+	+	**1**	**2**	**2**	**3**	**3**	**5**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО ГОСТ EN 388-2019 (X = не тестированы)

EN 388  ABCDE		**Эксплуатационные уровни**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	
	A	Стойкость к истиранию (циклов)	100	500	2000	8000	-	
	B	Стойкость к порезам (показатель)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
	C	Сопротивление раздиру (Н)	10	25	50	75	-	
	D	Сопротивление проколу (Н)	20	60	100	150	-	
	E	ISO 13997: TDM-100 тест	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
		TDM: сопротивление порезу (Н)	2	5	10	15	22	30
	F	Сопротивление удару, кН, не более • отдельный результат • среднее передаваемое усилие	**P** **9,0** **7,0**					

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за сохранение защитных свойств и внешнего вида изделия в случае его стирки, химической чистки или иных способов обработки, не предусмотренных настоящей инструкцией.

Ограничения по состоянию здоровья: не рекомендуется эксплуатация перчаток при наличии заболеваний суставов, твердых и мягких тканей кистей рук, а также в случае индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия.

Условия хранения: перчатки должны храниться в крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже 5 °С и не выше 40 ºС, относительной влажности воздуха не более 50-60%. В процессе хранения перчатки не должны подвергаться воздействию химических веществ. Перчатки следует хранить с товарами схожей товарной группы.

Условия транспортировки: Перчатки следует транспортировать любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантии изготовителя: Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 019/2011. Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего хранения и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению и/или профилю.

Срок годности – 5 лет при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Срок годности включает срок хранения и срок эксплуатации.
Срок эксплуатации зависит от характера и интенсивности выполняемых работ.
Дата окончания срока годности указана в формате **мм.гггг** на маркировке изделия и упаковке.

Утилизация перчаток не должна наносить вреда состоянию окружающей среды.
Изделия утилизируются в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов.
Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

При **уходе за изделием** необходимо соблюдать рекомендации изготовителя, указанные в маркировке.
При ношении во влажную погоду изделие рекомендуется просушить в расправленном состоянии на расстоянии не менее 50 см от источника тепла.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:


Стирка запрещена


Отбеливание запрещено


Сушка без отжима в вертикальном положении


Глажка запрещена


Сухая чистка запрещена

Изготовитель:
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
Россия, 125476, г. Москва, ул. В. Петушкова, д. 7,
тел./факс: +7 (495) 787-9030
www.technoavia.ru

Сделано в Китае