



Акционерное общество «Армавирский завод резиновых изделий»  
352931, Россия, г. Армавир, Краснодарский край,  
ул. Новороссийская, 2/4  
тел.: (86137) 3-00-24  
факс: (86137) 4-64-22, 4-21-90  
E-mail: [sale@azri.ru](mailto:sale@azri.ru), [www.azri.ru](http://www.azri.ru)

EAC

TP TC 019/2011

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**  
**ПЕРЧАТОК РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ**  
**КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКИХ «АЗРИХИМ» К20Щ20, К50Щ50- ТИП II**  
**ТУ 38.306-5-59-95**  
**К20Щ20ПмОнВнБм, К50Щ50ПмОнВнБм**

1. Перчатки резиновые технические кислотощелочестойкие «АЗРИХИМ» (далее перчатки), предназначенные для защиты рук от химических факторов (растворов кислот и щелочей, растворов солей, а также сыпучих и красящих химических веществ, органических растворителей (спиртов и кетонов)), для защиты от микроорганизмов, а также для работ с пищевыми продуктами, растительными и животными маслами и жирами.

Рекомендованы для работы на предприятиях, организациях и лабораториях, где требуется защита рук от химических веществ, а также для работ в пищевой промышленности.

В зависимости от концентраций, применяемых растворов кислот и щелочей перчатки «АЗРИХИМ» делятся на следующие модели:

АЗРИХИМ К20Щ20 - для защиты рук от растворов кислот до 20 % концентрации и щелочей до 20 % концентрации, растворов солей, а также сыпучих и красящих химических веществ, органических растворителей (спиртов и кетонов), для защиты от микроорганизмов, а также для работ с пищевыми продуктами, растительными и животными маслами и жирами.

АЗРИХИМ К50Щ50 - для защиты рук от растворов кислот до 50 % концентрации и щелочей до 40 % концентрации, растворов солей, а также сыпучих и красящих химических веществ, органических растворителей (спиртов и кетонов), для защиты от микроорганизмов, а также для работ с пищевыми продуктами, растительными и животными маслами и жирами.

2. Класс защиты — второй.

3. Перчатки тип II — для тонких работ.

4. Перчатки изготавливают следующих номеров: 7, 8, 9, 10, S, M, L, XL.

5. Перчатки изготавливают из натурального латекса, который может вызвать аллергическую реакцию.

6. Не допускается применять перчатки, имеющие механические повреждения (сквозные отверстия, надрезы, трещины и иные дефекты), нарушающие целостность резиновой пленки перчатки.

7. Надевать перчатки следует светлой стороной вовнутрь.

8. Средний срок службы перчаток:

- 8 часов непрерывной работы для модели К20Щ20;

- 8 часов непрерывной работы для модели К50Щ50.

9. После применения перчатки необходимо тщательно промыть водой, просушить и обработать тальком или крахмалом.

10. Хранить перчатки необходимо при температуре от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 85 %, не допуская воздействия веществ, разрушающих резину (масел, бензина, растворителей и др.).

11. Гарантийный срок хранения перчаток - пять лет с даты изготовления.

12. Перчатки транспортируют всеми видами крытого транспорта при температуре от плюс 40 °С до минус 50 °С. Распаковывать перчатки после транспортирования при минусовых температурах следует, выдержав их в упаковке в течение 1 суток при температуре хранения.

13. Дата истечения срока годности указана на перчатке.

14. После использования необходимо перчатки тщательно промыть водой и выбросить в емкость для твердых отходов.