



Фильтрующий респиратор RK 5010



Класс
защиты

Описание

Трехпанельный респиратор RK 5010 предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК.

Низкое сопротивление дыханию обеспечивается комбинацией высокотехнологичных материалов. Структура верхней панели полумаски снижает уровень запотевания очков при их сочетании с респиратором. Язычок помогает расправить нижнюю часть респиратора. Эластичные ленты оголовья обеспечивают плотную посадку полумаски.

Сертификация

Респиратор соответствует требованиям:

ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 12.4.294-2015
ТУ 32.99.11-014-65525370-2022



Технические характеристики

Форма	Складной, трехпанельный
Клапан выдоха	Нет
Класс защиты	FFP1 NR D
Упаковка	индивидуальная
Масса 1 шт	не более 20г

Материалы

Фильтрующий материал	Полипропилен
Внутренний слой	Спанбонд
Ленты оголовья	Резина
Носовой зажим	Алюминий
Носовой уплотнитель	Вспененный полиуретан

Маркировка

Маркировка включает:

- Наименование респиратора
- Торговый знак производителя
- Класс защиты
- Технический регламент и стандарт на соответствие которому сертифицирован продукт
- Дату окончания срока годности
- Знаки обращения



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015
ТУ 32.99.11-014-65525370-2022



Упаковка

Индивидуальная упаковка обеспечивает гигиеническую сохранность респиратора.



Инструкция по надеванию



Чистыми руками вскройте упаковку, проверьте респиратор на наличие дефектов.

Раскройте верхнюю и нижнюю панели респиратора для придания формы полумаски. Начиная с подбородка, приложите респиратор к лицу носовым уплотнителем вверх. Придерживая респиратор на лице одной рукой, другой заведите нижнюю ленту оголовья за голову и разместите на шее. Верхнюю ленту разместите на затылке. Ленты не должны пересекаться и быть перекручены. Расправьте респиратор на лице и обожмите носовой зажим на переносице.

Проверьте респиратор на плотность прилегания: накройте респиратор обеими руками и сделайте резкий выдох. Если воздух проходит по краям респиратора, отрегулируйте положение полумаски и лент оголовья. Повторите проверку на плотность прилегания.

Транспортировка

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта в условиях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Не допускается транспортирование и хранение с агрессивными и пачкающими веществами.



EAC	
РЕСПИРАТОР RK 5010	
FFP1 NR D TP TC 019/2011 ГОСТ 12.4.294-2015 ТУ 32.99.11-014-65525370-2022	
Партия _____	Гофроящик № _____
Количество в гофроящике - 700 шт.	
Дата упаковки _____	
Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 5 лет	
Штрих код  14680016522823	Артикул RK 5010
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Респираторный комплекс» РФ, 188679, Ленинградская область, Воволожский район, г. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3, здание 592 E-mail: zakaz@rkszpe.ru www.rkszpe.com	

Продукция транспортируется в брендированной гофротаре.

Количество респираторов в 1 транспортной коробке - 700 шт.

Транспортная коробка имеет специальную наклейку с указанием № партии, № гофроящика, даты упаковки, артикула, штрихкода и другой информации.

Ограничения по применению

Нельзя применять респиратор:

- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17 % от объема (колодцы, закрытые емкости и т.п.);
- имеющий сквозные отверстия и нарушение целостности фильтрующего материала;
- для защиты от паров и газов вредных веществ.

При применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими его плотному прилеганию, эффективность респиратора снижается.

Хранение и утилизация

Респираторы должны храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях при температуре окружающей среды от -30 °С до +70 °С и относительной влажности до 80 %.

Гарантийный срок хранения – 5 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя.

Отработанные респираторы и респираторы с истекшим сроком годности утилизируют как бытовые отходы.

Изготовитель

ООО «Респираторный комплекс»



Адрес: 195027, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23, к. 1, литер А
Телефон: +7 (812) 703-37-33, +7 (812) 329-11-65
E-mail: zakaz@rkszpe.ru
Сайт: www.rkszpe.ru