# HACCPER

- Эластичность при низких температурах.
- Устойчивы к маслам, жирам, моющим средствам и краскам.
- Водонепроницаемы. Гипоаллергенны.
- Контакт с продуктами питания.
- Машинная или ручная стирка.
- Комфортное применение.

**3AMEHA** виниловых НАРУКАВНИКОВ

### НАРУКАВНИКИ ИЗ ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТА

## **EvaTex**

Артикул: 730150

Длина 460 мм, ширина 220мм, толщина 0.010 мм Цвет Синий

### Кол-во в упаковке 1 пара

















Произведено в России в соответствии с ТР/ТС 019/2011 ТУ 14.12.30-001-41202218-2019

гигиеничные, **МНОГОКРАТНОГО** ПРИМЕНЕНИЯ

БЕЗ ТОКСИЧНЫХ ПРИМЕСЕЙ, ТКАНЕВОЙ ОСНОВЫ И ФУРНИТУРЫ

**НЕТ НЕПРИЯТНОГО** НЕ ТРЕСКАЮТСЯ, **НЕ КРОШАТСЯ** 

















Дата изготовления:

#### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Инструкция по применению: вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки, надеть на руку, расправить нарукавник и удобно разместить фиксирующие резинки, использовать по назначению.

Рекомендован для многоразового применения. Заменять нарукавник следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время работы. После применения нарукавник сдать для дальнейшей стирки и сушки.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: Рекомендуется автоматическая стирка при температуре не более 60°C с использованием шелочного раствора рН 13,3 и кремне фтористой кислоты в качестве дезинфицирующего компонента. При стирке используйте стандартный цикл для белья

60°С, по три и шесть минут, соответственно, а также двукратное полоскание. Рекомендована сушка в сушильных шкафах, сушильных машинах при низких температурах не более 20°C, а также возможна естественная сушка. Отжим неэффективен. Рекомендуемый срок службы порядка 15 циклов стирки и дезинфекции. После применения нарукавник утилизируйте, согласно стандартам, действующим на вашем пред-

не допускается применять нару-

кавник, имеющий механические повреждения, нарушающие целостность изделия. Не допускается применять нарукавник при работах с сильно действующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом нарукавника (этиленвинилацетат). Нарукавник является термопластичным изделием, но во избежание его оплавления не рекомендуется применение в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами. Рекомендуется применять совместно с одноразовыми перчатками. Не применяйте в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изде-

нарукавник предназначен длязащиты рук (предплечья), одежды от

ле легких химических растворов, кислот и щелочей слабых концентраций. Устойчив к поверхностным механическим воздействиям. Применяется для защиты в различных отраслях и сферах: пищевое производство, общественное питание, домашние цели, в быту, хозяйственные нужны, промышленность. лабораторные исследования. косметология и многие другие, где необходима поверхностная защита одежды и рук (предплечья) персонала от брызг жидкостей, намокания и всевозможных загрязнений.

Рекомендуемый температурный режим для использования изделия: -18°C +40°C Хранить в сухом месте, вдали от открытого огня и нагревательных приборов. Срок годности неограничен. Хранить вдали от агрессивных и легковоспламеняющихся веществ, а также избегать воздействия высоких температур. Производитель: ООО «Даочу», 394094, г. Воронеж, ул. Богачева, 53. Тел. 89038552096

















Выпускается универсального размера, с различными показателями толщины, длины, ширины, цвета.