




ТЕХНОАВИА®

АЛЬБУС

Обувь специальная

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

technoavia.ru

Инструкция по эксплуатации

Обувь специальная серии «Альбус» с верхом из материала микрофибра для защиты от механических воздействий; общих производственных загрязнений; химических факторов; пониженных температур; статических нагрузок (от утомляемости)

Важно! Перед началом эксплуатации СИЗ необходимо ознакомиться с инструкцией.

Сохраняйте инструкцию до окончания эксплуатации изделия.

Средства индивидуальной защиты ног (обувь) изготавливаются из микрофибры с применением современных обувных материалов, с защитными носками из термопластического материала или с защитными носками из композитного материала (поликарбонат или стекловолокно), литьевого метода крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука.

Обувь изготовлена
по ТО 15.20.32-17385659-111-2025
к СТО 17385659-003-2020
и сертифицирована на соответствие
требованиям ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств
индивидуальной защиты».



Область применения и назначение

Серия специальной обуви «Альбус» предназначена для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части, от истирания, от проколов (полуботинки и полуботинки с перфорацией) или проколов и порезов (ботинки и полусапоги), от скольжения (по зажиренным, мокрым поверхностям),

от общих производственных загрязнений;
от химических факторов (от нефти,
от нефтепродуктов, от растворов кислот
концентрации не более 20%, от растворов
щелочей концентрации до 20%); от пониженных
температур; от статических нагрузок
(от утомляемости).

Защитные свойства конкретной модели смотрите
на маркировке (вшивной ленте).

Соответствие моделей и буквенных обозначений
защитных свойств приведено в таблице
в конце инструкции.

Ограничения по использованию, обусловленные
возрастом, состоянием здоровья и другими
физиологическими особенностями пользователей,
отсутствуют, за исключением случаев наличия
медицинских показаний к применению других
видов обуви.

Эксплуатация

Обувь специальную необходимо подбирать
в соответствии с антропометрическими данными
пользователя (размером и полнотой стопы)
и с учетом индивидуальных особенностей стопы.
Метрические и штихмассовые размеры обуви
указываются на изделии. Перед эксплуатацией
обуви специальной необходимо провести
ее осмотр, проверить целостность, убедиться
в отсутствии повреждений и загрязнений.

Проверку проводят ежедневно в течение всего срока эксплуатации.

Не рекомендуется использовать поврежденную обувь (с порезами верха обуви и подошвы) — наличие повреждений снижает защитные свойства СИЗ.

При примерке обуви не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата. При надевании обуви необходимо расшнуровать ее, расстегнуть застёжки и всегда пользоваться рожек для обуви (во избежание заломов задника). При эксплуатации обуви застёжки должны быть плотно застегнуты.

Эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением.

Для более эффективной защиты обуви специальную рекомендуется эксплуатировать с другими необходимыми видами СИЗ.

Модели 50.664, 50.668, 50.673, 50.677, 50.679, 50.684, 50.704, 50.706, 50.708, 50.710, 50.728, 50.729, 50.730, 50.731, 50.732, 50.733, 50.734, 50.735, 50.736, 50.737 в комплекте с одеждой и другими СИЗ, обеспечивающими должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в I-II и III климатических поясах.

Уход за СИЗ

Для сохранения защитных свойств обуви рекомендуется регулярный уход.

После эксплуатации обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки. Допускается применение специальных приборов или оборудования для просушки обуви.

Не допускается чистить обувь органическими растворителями. При чистке использовать влажную ткань или нейтральное моющее средство, загрязнение может быть удалено мягкой щеткой.

Перед приемкой на хранение обуви специальной от работника рекомендуется проверить нормативный срок эксплуатации и срок годности изделия, а также ее комплектность и целостность. Обеспечить необходимые мероприятия по уходу за изделием

Транспортировка и хранение

Обувь в транспортной упаковке допускается перевозить любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Обувь специальная должна храниться в крытых помещениях вдали от прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже $+14^{\circ}\text{C}$ и не выше $+25^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха от 50% до 80%, в индивидуальной упаковке.

Расстояние от отопительных и нагревательных приборов — не менее 1 м.

Обувь специальную не следует хранить с агрессивными химическими веществами. В процессе хранения обувь не должна подвергаться воздействию растворителей, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих материал изделия.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок носки обуви — 70 дней со дня выдачи ее в эксплуатацию.

Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению.

Срок годности — 5 лет с даты производства обуви, при соблюдении правил транспортирования и хранения.

Дата производства обуви (месяц, год), наименование и номер модели обуви указываются на изделии.

Утилизация

Утилизация обуви специальной не должна наносить вред окружающей среде. Обувь специальную необходимо утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации. Обувь специальная с истекшим сроком годности, не бывшая в употреблении, подлежит утилизации в соответствии с правилами по обращению с отходами.

Соответствие моделей и буквенных обозначений защитных свойств

Наименование обуви (вид)	Модель (код)	
		Мг
Полуботинки «Альбус» на резинке	50.660	—
Полуботинки «Альбус» на резинке	50.669	—
Полуботинки «Альбус» на резинке	50.702	—
Полуботинки «Альбус» на резинке	50.701	●
Полуботинки «Альбус» на резинке	50.680	●
Полуботинки «Альбус»	50.662	—
Полуботинки «Альбус»	50.671	—
Полуботинки «Альбус»	50.682	—
Полуботинки «Альбус»	50.711	●
Полуботинки «Альбус»	50.712	●
Полуботинки «Альбус»	50.714	—
Полуботинки «Альбус»	50.713	—
Полуботинки «Альбус»	50.715	—
Полуботинки «Альбус»	50.716	●
Полуботинки «Альбус»	50.717	●

	Защитные свойства												
	Мп	Ми	Мун 200	Мун 5	З	Сж	См	К20	Щ20	Нс	Нм	Тн20	У
	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●
	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●
	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●

Соответствие моделей и буквенных обозначений защитных свойств

Наименование обуви (вид)	Модель (код)	Мг
Полуботинки «Альбус» с перфорацией	50.661	—
Полуботинки «Альбус» с перфорацией	50.670	—
Полуботинки «Альбус» с перфорацией	50.700	—
Полуботинки «Альбус» с перфорацией	50.699	●
Полуботинки «Альбус» с перфорацией	50.681	●
Ботинки «Альбус» на резинке	50.667	—
Ботинки «Альбус» на резинке	50.676	—
Ботинки «Альбус» на резинке	50.678	—
Ботинки «Альбус» на резинке	50.703	●
Ботинки «Альбус» на резинке	50.705	●
Ботинки «Альбус» на резинке утепленные	50.668	—
Ботинки «Альбус» на резинке утепленные	50.677	—
Ботинки «Альбус» на резинке утепленные	50.679	—
Ботинки «Альбус» на резинке утепленные	50.704	●
Ботинки «Альбус» на резинке утепленные	50.706	●

	Защитные свойства												
	Мп	Ми	Мун 200	Мун 5	З	Сж	См	К20	Щ20	Нс	Нм	Тн20	У
	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●
	—	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●
	—	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●
	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●
	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●
	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Соответствие моделей и буквенных обозначений защитных свойств

Наименование обуви (вид)	Модель (код)	
		Мг
Ботинки «Альбус»	50.719	—
Ботинки «Альбус»	50.718	—
Ботинки «Альбус»	50.720	—
Ботинки «Альбус»	50.721	●
Ботинки «Альбус»	50.722	●
Ботинки «Альбус» утепленные	50.729	—
Ботинки «Альбус» утепленные	50.728	—
Ботинки «Альбус» утепленные	50.730	—
Ботинки «Альбус» утепленные	50.731	●
Ботинки «Альбус» утепленные	50.732	●
Ботинки «Альбус»	50.724	—
Ботинки «Альбус»	50.723	—
Ботинки «Альбус»	50.725	—
Ботинки «Альбус»	50.726	●
Ботинки «Альбус»	50.727	●

	Защитные свойства												
	Мп	Ми	Мун 200	Мун 5	З	Сж	См	К20	Щ20	Нс	Нм	Тн20	У
	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●

Соответствие моделей и буквенных обозначений защитных свойств

Наименование обуви (вид)	Модель (код)	
		Мг
Ботинки «Альбус» утепленные	50.734	—
Ботинки «Альбус» утепленные	50.733	—
Ботинки «Альбус» утепленные	50.735	—
Ботинки «Альбус» утепленные	50.736	●
Ботинки «Альбус» утепленные	50.737	●
Полусапоги «Альбус»	50.663	—
Полусапоги «Альбус»	50.672	—
Полусапоги «Альбус»	50.709	—
Полусапоги «Альбус»	50.707	●
Полусапоги «Альбус»	50.683	●
Полусапоги «Альбус» утепленные	50.664	—
Полусапоги «Альбус» утепленные	50.673	—
Полусапоги «Альбус» утепленные	50.684	—
Полусапоги «Альбус» утепленные	50.708	●
Полусапоги «Альбус» утепленные	50.710	●

	Защитные свойства												
	Мп	Ми	Мун 200	Мун 5	З	Сж	См	К20	Щ20	Нс	Нм	Тн20	У
	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Примечание:

Мп — защита от механических воздействий (проколов)

для полуботинок и полуботинок с перфорацией или защита от механических воздействий (проколов, порезов) для ботинок и полусапог

Ми — защита от механических воздействий (истирания)

Мун 200 — защита от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж)

Мун 5 — защита от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 5 Дж)

З — защита от общих производственных загрязнений

Сж — защита от скольжения по зажиренным поверхностям

См — защита от скольжения по мокрым поверхностям

К 20 — защита от растворов кислот концентрации не более 20%

Щ 20 — защита от растворов щелочей концентрации не более 20%

Нс — защита от сырой нефти

Нм — защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Тн 20 — защита от пониженных температур до -20°C

У — защита от статических нагрузок (от утомляемости)

- — наличие защитного свойства
- — защитное свойство не предусмотрено



Изготовитель:

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

Юридический адрес: Россия, 125476,
г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 7
Тел.: +7 495 787-90-30, +7 495 948-86-02

Email: inform@technoavia.ru

Адреса филиалов на сайте
technoavia.ru