



ТЕХНОАВИА®

# АЙСГАРД ГОР

Ботинки кожаные с противоскользящими вставками **ARCTIC GRIP**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

[technoavia.ru](http://technoavia.ru)



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Обувь специальная серии «Айсгард Гор» водонепроницаемая с верхом из гидрофобной кожи для защиты от химических факторов: нефти, нефтепродуктов; от механических воздействий; от повышенных температур; от пониженных температур; от воздействия статического электричества; от общих производственных загрязнений

**Важно! Перед началом эксплуатации СИЗ ног необходимо ознакомиться с инструкцией. Сохраняйте инструкцию до окончания эксплуатации изделия.**

Средства индивидуальной защиты ног (обувь) изготавливаются из гидрофобной натуральной кожи для верха обуви с применением современных обувных материалов.

Обувь изготовлена с подкладкой из мембранного материала.

Обувь производится с внутренними защитными носками из композитного материала, с двухслойной термостойкой, морозостойкой  $-45^{\circ}\text{C}$  подошвы из полиуретана и нитрильной резины VIBRAM (Вибрам) с противоскользящими вставками ARCTIC GRIP (Арктик Грип) литьевого метода крепления.

Обувь изготовлена по ТО 15.20.32-17385659-065-2021 к СТО 17385659-004-2019 и сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».



### **Область применения и назначение**

Серия специальной обуви Айсгард Гор предназначена для защиты от химических факторов (нефти, от нефтепродуктов); от механических воздействий (ударов в носочной части, истирания, проколов), скольжения (по зажиренным поверхностям, по мокрым поверхностям, по обледенелым поверхностям); от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями);

от воздействия статического электричества;  
от общих производственных загрязнений, в том числе  
от пониженных температур.

Защитные свойства конкретной модели смотрите  
на маркировке (вшивной ленте).

Соответствие моделей и буквенных обозначений  
защитных свойств приведены в таблице в конце  
инструкции.

Ограничения по использованию, обусловленные  
возрастом, состоянием здоровья и другими  
физиологическими особенностями пользователей,  
отсутствуют, за исключением случаев наличия  
медицинских показаний к применению других  
видов обуви.

## **Эксплуатация**

Обувь специальную необходимо эксплуатировать  
в соответствии с заявленными защитными свойствами,  
подбирать в соответствии с антропометрическими  
данными пользователя (размеру и полноте стопы)  
и с учетом индивидуальных особенностей стопы.

Метрические и штихмассовые размеры обуви  
указываются на изделии. Перед эксплуатацией  
специальной обуви необходимо провести ее осмотр,  
проверить целостность, убедиться в отсутствии  
повреждений и загрязнений. Проверку проводят  
ежедневно в течение всего срока эксплуатации.

Не рекомендуется использовать поврежденную  
обувь (с порезами верха обуви и подошвы) – наличие  
повреждений снижает защитные свойства СИЗ.

При примерке обувь не должна причинять каких-либо  
неудобств, стопа не должна быть сжата.

При надевании обуви необходимо расшнуровать ее, расстегнуть молнии, застежки и всегда пользоваться рожком для обуви (во избежание залома задника). При эксплуатации обуви застежки должны быть плотно застегнуты.

Эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением.

Для более эффективной защиты обувь специальную рекомендуется эксплуатировать с другими необходимыми видами СИЗ.

Ботинки с подкладкой из мембранного материала в комплекте с одеждой и другими СИЗ, обеспечивающими должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в климатических поясах I-II, III, IV, «Особый».

Обувь для защиты от воздействия статического электричества комплектуется материалами низа обуви с антистатическими свойствами.

### **Уход за СИЗ**

Для сохранения защитных свойств обуви рекомендуется регулярный уход.

После эксплуатации обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки. Допускается применение специальных приборов или оборудования для просушки обуви.

Не допускается чистить обувь органическими

растворителями, при чистке необходимо использовать эмульсионный крем, текстильные детали обуви очищать при помощи влажной ткани. Не допускается стирка и химическая чистка обуви. Кожаная обувь должна систематически, не реже одного раза в неделю смазываться обувным кремом с последующей располировкой.

Перед приемкой на хранение обуви специальной от работника рекомендуется проверить нормативный срок эксплуатации и срок годности изделия, а также ее комплектность и целостность. Обеспечить необходимые мероприятия по уходу за изделием.

### **Транспортировка и хранение**

Обувь в транспортной упаковке допускается перевозить любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Обувь специальная должна храниться в крытых помещениях вдали от прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже +14°C и не выше +25°C, относительной влажности воздуха от 50 до 80%, в индивидуальной упаковке.

Расстояние от отопительных и нагревательных приборов – не менее 1 м.

Обувь специальную не следует хранить

с агрессивными химическими веществами.

В процессе хранения обувь не должна подвергаться воздействию растворителей, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих материал изделия.

### **Гарантии изготовителя**

Гарантийный срок носки обуви – 70 дней со дня выдачи ее в эксплуатацию.

Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению.

Срок годности – 5 лет с даты производства обуви, при соблюдении правил транспортирования и хранения.

Дата производства обуви (месяц, год), наименование и номер модели обуви указываются на изделии.

### **Утилизация**

Утилизация обуви специальной не должна наносить вреда окружающей среде. Обувь специальную необходимо утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов.

Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

Обувь специальная с истекшим сроком годности, не бывшая в употреблении, подлежит утилизации в соответствии с правилами по обращению с отходами.



**Сохраняйте инструкцию до окончания эксплуатации изделия.**

## Соответствие моделей и буквенных обозначений защитных свойств

Наименование обуви (вид)	Модель (код)				
		Нс	Нм	Мун 200	
Ботинки «Айсгард Гор» с высокими берцами утепленные (с подкладкой из мембранного материала, с проколзащитными неметаллическими прокладками)	5.767	•	•	•	
Ботинки «Айсгард Гор» с высокими берцами утепленные (с подкладкой из мембранного материала)	5.835	•	•	•	

### Примечание:

**Нс** – защита от сырой нефти

**Нм** – защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

**Мун 200** – защита от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж)

**Мп** – защита от механических воздействий (проколов)

**Ми** – защита от механических воздействий (истирания)

**Сж** – защита от скольжения по зажиренным поверхностям

**См** – защита от скольжения по мокрым поверхностям

Защитные свойства									
Мун 200	Мп	Ми	Сж	См	Сл	Тп	Тн 40	З	Эс
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	—	•	•	•	•	•	•	•	•

**Сл** – защита от скольжения по обледенелым поверхностям

**Тп** – защита от повышенных температур  
(контакта с нагретыми поверхностями\*)

**Тн 40** – защита от пониженных температур до  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$

**З** – защита от общих производственных загрязнений

**Эс** – защита от воздействия статического электричества

• – наличие защитного свойства

— – защитное свойство не предусмотрено

\* Кратковременного контакта (60 сек.) с нагретыми  
поверхностями до  $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$



Изготовитель:

**ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»**

Юридический адрес: Россия, 125476,  
г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 7

Тел.: +7 (495) 787-90-30,  
+7 (495) 948-86-02

Email: [inform@technoavia.ru](mailto:inform@technoavia.ru)

Адреса филиалов на сайте

**[technoavia.ru](http://technoavia.ru)**