

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Полуперчатки защитные кроеные из синтетических материалов лицевой овечьей кожи; с защитными антивибрационными вкладышами из ЭВА в области ладони и пальцев

Защитные свойства:

Mv – от вибрации (тип 1а, тип 1б);

Mi – от механических воздействий (истирание).



Для обеспечения эффективной защиты необходимо использовать изделие в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом (декларацией) соответствия

Применение: для сохранения защитных свойств - рекомендуется эксплуатировать в чистом состоянии. Перед началом эксплуатации - провести осмотр изделия на его целостность. При уходе за изделием необходимо соблюдать рекомендации по уходу. Не рекомендуется использовать поврежденные, загрязненные или изношенные изделия, а также те, которые по внешним признакам, могли изменить свои защитные свойства.

Полуперчатки изготавливаются следующих размеров: 9, 10, 11. На маркировке указывается фактический размер изделия.

Требования к виброзащитным свойствам полуперчаток по ГОСТ 12.4.002-97:

Тип перчаток	Толщина защитной прокладки, мм, не более	Усилие нажатия, Н, не более	Эффективность, дБ, на частотах Гц, не менее							
			8	16	31,5	63	125	250	500	1000
1а	5	50				2	3	4	5	8
1б	5	100				2	2	3	4	6

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019:

EN 388 ABCDE	Эксплуатационные уровни		1	2	3	4	5	
	A	Стойкость к истиранию (циклов)		100	500	2000	8000	-
B	Стойкость к порезам (показатель)		1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
C	Сопrotивление раздиру (H)		10	25	50	75	-	
D	Сопrotивление проколу (H)		20	60	100	150	-	
E	ISO 13997 : TDM-100 тест X = Не тестированы TDM: сопротивление порезу (H)		A	B	C	D	E	F
			2	5	10	15	22	30

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за защитные свойства и внешний вид изделия, в случае если оно подвергалось стирке или обработке (уходу).

Ограничения по состоянию здоровья: не рекомендуется эксплуатация полуперчаток при наличии заболеваний суставов, твердых и мягких тканей кистей рук, а также в случае индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия. Изделие содержит протеины натурального каучука, что в крайних редких случаях может привести к возникновению аллергической реакции. При появлении симптомов аллергической реакции следует воздержаться от использования данного изделия и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Условия хранения: полуперчатки должны храниться в крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже 5 °С и не выше 40 °С, относительной влажности воздуха не более 50-60%. В процессе хранения полуперчатки не должны подвергаться воздействию химических веществ. Полуперчатки следует хранить с товарами схожей товарной группы.

Условия транспортировки: Полуперчатки следует транспортировать любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантии изготовителя: Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 019/2011. Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего хранения и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению и/или профилю.

Срок годности – 5 лет при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Срок годности включает срок хранения и срок эксплуатации.

Срок эксплуатации зависит от характера и интенсивности выполняемых работ.

Дата окончания срока годности указана в формате **мм.гггг** на маркировке изделия и упаковке.

Утилизация полуперчаток не должна наносить вреда состоянию окружающей среды.

Изделия утилизируются в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

При **уходе за изделием** необходимо соблюдать рекомендации изготовителя, указанные в маркировке.

При ношении во влажную погоду изделие рекомендуется просушить в расправленном состоянии на расстоянии не менее 50 см от источника тепла.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:



Стирка запрещена



Отбеливание
запрещено



Сушка без отжима
в вертикальном положении



Глажка запрещена



Сухая чистка запрещена

Изготовитель:

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

Россия, 125476, г. Москва, ул. В. Петушкова, д. 7,

тел./факс: +7 (495) 787-9030

www.technoavia.ru

Сделано в Китае