

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

обуви специальной серии «Шварц»
с верхом из материала микрофибра
для защиты от химических
факторов, механических воздействий,
общих производственных загрязнений

ШВАРЦ

Современная защитная обувь

technoavia.ru

Важно! Перед началом эксплуатации СИЗ необходимо ознакомиться с инструкцией. Сохраняйте инструкцию до окончания эксплуатации изделия.

Средства индивидуальной защиты ног (обувь) изготавливаются из материала микрофибра с применением современных обувных материалов, с внутренними защитными носками из металла или композитного материала, обеспечивающими защиту в носочной части стопы от ударов энергией 200 Дж, а также с внутренними защитными носками из термопластического материала (защита от ударов в носочной части не обеспечивается), с двухслойной маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошвой из полиуретана и термопластического полиуретана литьевого метода крепления.

Обувь изготовлена по ТО 15.20.32-17385659-066-2021 к СТО 17385659-003-2020 и сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».



Область применения и назначение

Серия специальной обуви «Шварц» предназначена для защиты от химических факторов: от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20 %, растворов щелочей концентрации до 20 %; от механических воздействий: ударов в носочной части, истирания, проколов (при наличии в маркировке обозначения Мп); от скольжения (по зажиренным, мокрым поверхностям); от общих производственных загрязнений.

Защитные свойства конкретной модели смотрите на маркировке (вшивной ленте). Соответствие моделей и буквенного

обозначения защитных свойств приведены в таблице в конце инструкции.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей, отсутствуют, за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви.

Эксплуатация

Обувь специальную необходимо эксплуатировать в соответствии с заявленными защитными свойствами, подбирать в соответствии с антропометрическими данными пользователя (размером и полнотой стопы) и с учетом индивидуальных особенностей стопы.

Метрические и штихмассовые размеры обуви указываются на изделии. Перед эксплуатацией специальной обуви необходимо провести ее осмотр, проверить целостность, убедиться в отсутствии повреждений и загрязнений. Проверку проводят ежедневно в течение всего срока эксплуатации.

Не рекомендуется использовать поврежденную обувь (с порезами верха обуви и подошвы) – наличие повреждений снижает защитные свойства СИЗ.

При примерке обуви не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата.

При надевании обуви необходимо расшнуровать ее, Расстегнуть молнии, застежки и всегда пользоваться рожек для обуви (во избежание залома задника).

При эксплуатации обуви застежки должны быть плотно застегнуты.

Эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением.

Наименования СИЗ и показатели защитных свойств

Наименование обуви (вид)	Модель (код)		
		Нс	Нм
Полуботинки «Шварц» на резинках	5.827	—	•
Полуботинки «Шварц» на резинках	50.073	—	•
Полуботинки «Шварц» на резинках	50.074	—	•
Полуботинки «Шварц» с перфорацией	5.802	—	—
Полуботинки «Шварц» с перфорацией	50.071	—	—
Полуботинки «Шварц» с перфорацией	50.072	—	—
Полуботинки «Шварц» на шнурках	5.828	—	•
Полуботинки «Шварц» на шнурках	50.069	—	•
Полуботинки «Шварц» на шнурках	50.070	—	•
Ботинки «Шварц»	5.826	•	•
Ботинки «Шварц»	50.067	•	•
Ботинки «Шварц»	50.068	•	•

Примечание:

Нс — защита от сырой нефти

Нм — защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций (в том числе полуботинки с перфорацией при контакте с подошвой)

К 20 — защита от растворов кислот концентрации до 20 %

Щ 20 — защита от растворов щелочей концентрации до 20 %

Мун 200 — защита от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж)

Мп — защита от механических воздействий (проколов)

Защитные свойства							
К 20	Щ 20	Мун 200	Мп	Сж	См	Ми	З
•	•	•	О	•	•	•	•
•	•	•	О	•	•	•	•
•	•	—	—	•	•	•	•
—	—	•	О	•	•	•	•
—	—	•	О	•	•	•	•
—	—	—	—	•	•	•	•
•	•	•	О	•	•	•	•
•	•	•	О	•	•	•	•
•	•	—	—	•	•	•	•
•	•	•	О	•	•	•	•
•	•	•	О	•	•	•	•
•	•	—	—	•	•	•	•

Сж — защита от скольжения по зажиренным поверхностям

См — защита от скольжения по мокрым поверхностям

Ми — защита от механических воздействий (истирания)

З — защита от общих производственных загрязнений

• – наличие защитного свойства

— – защитное свойство не предусмотрено

О – возможно комплектование проколозащитными прокладками по специальным заказам (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

Для более эффективной защиты обуви специальную рекомендуеться эксплуатировать с другими необходимыми видами СИЗ.

Уход за СИЗ

Для сохранения защитных свойств обуви рекомендуеться регулярный уход.

После эксплуатации обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки.

Допускается применение специальных приборов или оборудования для просушки обуви.

Не допускается чистить обувь органическими растворителями, при чистке необходимо использовать влажную ткань или нейтральное моющее средство, загрязнение может быть удалено мягкой щеткой. Не допускается стирка и химическая чистка обуви.

Перед приемкой на хранение обуви специальной от работника рекомендуеться проверить нормативный срок эксплуатации и срок годности изделия, а также ее комплектность и целостность.

Обеспечить необходимые мероприятия по уходу за изделием.

Транспортировка и хранение

Обувь в транспортной упаковке допускается перевозить любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Обувь специальная должна храниться в крытых помещениях вдали от прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже +14°C и не выше +25°C, относительной влажности

воздуха от 50% до 80%, в индивидуальной упаковке.

Расстояние от отопительных и

нагревательных приборов – не менее 1 м.

Обувь специальную не следует хранить с агрессивными химическими веществами. В процессе хранения обувь не должна подвергаться воздействию растворителей, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих материал изделия.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок носки обуви – 70 дней со дня выдачи ее в эксплуатацию.

Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению.

Срок годности – 5 лет с даты производства обуви, при соблюдении правил транспортирования и хранения.

Дата производства обуви (месяц, год), наименование и номер модели обуви указываются на изделии.

Утилизация

Утилизация обуви специальной не должна наносить вреда окружающей среде. Обувь специальную необходимо утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов.

Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации. Обувь специальная с истекшим сроком годности, не бывшая в употреблении, подлежит утилизации в соответствии с правилами по обращению с отходами.



Изготовитель:

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

Юридический адрес:

Россия, 125476, г. Москва,

ул. Василия Петушкова, д. 7

Тел.: +7 495 787-90-30

Email: inform@technoavia.ru

technoavia.ru