




ТЕХНОАВИА®

НЕОГАРД-2®

Обувь специальная с защитными
носками из композитного материала

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

technoavia.ru

Инструкция по эксплуатации

обувь специальная с товарным знаком
Неогард® (серии Неогард-2®) для защиты
от химических факторов;
механических воздействий;
повышенных температур;
общих производственных загрязнений;
статических нагрузок (от утомляемости);
пониженных температур

Важно! Перед началом эксплуатации СИЗ необходимо ознакомиться с инструкцией.

Сохраняйте инструкцию до окончания эксплуатации изделия.

Средства индивидуальной защиты ног (обувь) изготавливаются из кожи натуральной с применением современных обувных материалов, с комбинированным верхом из кожи и текстильного материала, с внутренними защитными носками из композитного материала, с двухслойной маслостойкой, кислотощелочестойкой, термостойкой, морозостойкой подошвой из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления.

Обувь изготовлена по ТО 15.20.32-17385659-073-2022 к СТО 17385659-003-2020, по ТО 15.20.32-17385659-074-2022 к СТО 17385659-003-2020 и соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».



Область применения и назначение

Серия специальной обуви Неогард-2® предназначена для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от механических воздействий (ударов в носочной части, истирания, проколов); от скольжения (по зажиренным поверхностям, по мокрым поверхностям); от повышенных температур

(контакта с нагретыми поверхностями, брызг расплавленного металла, окалины, распространяется на модели для сварочных работ); от общих производственных загрязнений; от статических нагрузок (утомляемости); в том числе от пониженных температур.

Защитные свойства конкретной модели смотрите на маркировке (вшивной ленте).

Соответствие моделей и буквенного обозначения защитных свойств приведены в таблице в конце инструкции.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей, отсутствуют, за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви.

Эксплуатация

Обувь специальную необходимо эксплуатировать в соответствии с заявленными защитными свойствами, подбирать в соответствии с антропометрическими данными пользователя (размеру и полноте стопы) и с учетом индивидуальных особенностей стопы. Метрические и штихмассовые размеры обуви указываются на изделии. Перед эксплуатацией специальной обуви необходимо провести ее осмотр, проверить целостность, убедиться в отсутствии повреждений и загрязнений. Проверку проводят ежедневно в течение всего срока эксплуатации.

Не рекомендуется использовать поврежденную обувь (с порезами верха обуви и подошвы) – наличие повреждений снижает защитные свойства СИЗ.

При примерке обуви не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата. При надевании обуви необходимо расшнуровать ее, расстегнуть молнии, застежки и всегда пользоваться рожек для обуви (во избежание залома задника). При эксплуатации обуви застежки должны быть плотно застегнуты.

Эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением.

Для более эффективной защиты обувь специальную рекомендуется эксплуатировать с другими необходимыми видами СИЗ. Модели 50.047, 50.065, 50.297, 50.296, 50.267, 50.266, 50.044, 50.043, 50.273, 50.272, 50.030, 50.029, 50.289, 50.288, 50.040, 50.039, 50.048, 50.066, 50.050, 50.049, 50.277, 50.276, 50.301, 50.300, 50.052, 50.051, 50.279, 50.278, 50.032, 50.031, 50.038, 50.037, 50.293, 50.292 в комплекте с одеждой и другими СИЗ, обеспечивающими должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в климатических поясах I-II, III, IV и «Особый».

Модели 50.263, 50.262, 50.269, 50.268, 50.261, 50.260, 50.275, 50.274, 50.259, 50.258, 50.036, 50.035 в комплекте с одеждой

и другими СИЗ, обеспечивающими должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в климатических поясах I-II, III.

Уход за СИЗ

Для сохранения защитных свойств обуви рекомендуется регулярный уход.

После эксплуатации обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки. Допускается применение специальных приборов или оборудования для просушки обуви.

Не допускается чистить обувь органическими растворителями, при чистке необходимо использовать эмульсионный крем, текстильные детали обуви очищать при помощи влажной ткани. Не допускается стирка и химическая чистка обуви.

Кожаная обувь должна систематически, не реже одного раза в неделю смазываться обувным кремом с последующей располировкой.

Перед приемкой на хранение обуви специальной от работника рекомендуется проверить нормативный срок эксплуатации и срок годности изделия, а также ее комплектность и целостность. Обеспечить необходимые мероприятия по уходу за изделием.

Транспортировка и хранение

Обувь в транспортной упаковке допускается перевозить любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Обувь специальная должна храниться в крытых помещениях вдали от прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже +14°C и не выше +25°C, относительной влажности воздуха от 50% до 80%, в индивидуальной упаковке.

Расстояние от отопительных и нагревательных приборов – не менее 1 м.

Обувь специальную не следует хранить с агрессивными химическими веществами. В процессе хранения обувь не должна подвергаться воздействию растворителей, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих материал изделия.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок носки обуви – 70 дней со дня выдачи ее в эксплуатацию.

Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего транспортирования, хранения, эксплуатации и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению.

Срок годности – 5 лет с даты производства обуви, при соблюдении правил транспортирования и хранения.

Дата производства обуви (месяц, год), наименование и номер модели обуви указываются на изделии.

Утилизация

Утилизация обуви специальной не должна наносить вреда окружающей среде. Обувь специальную необходимо утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов.

Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации. Обувь специальная с истекшим сроком годности, не бывшая в употреблении, подлежит утилизации в соответствии с правилами по обращению с отходами.

Наименования СИЗ и показатели защитных свойств

Наименование обуви (вид)	М
Сапоги мужские Неогард-2®	5
Сапоги женские Неогард-2®	5
Сапоги мужские Неогард-2® с проколозащитными неметаллическими прокладками	5
Сапоги женские Неогард-2® с проколозащитными неметаллическими прокладками	5
Сапоги мужские Неогард-2® для сварочных работ	5
Сапоги женские Неогард-2® для сварочных работ	5
Сапоги мужские Неогард-2® для сварочных работ с проколозащитными неметаллическими прокладками	5
Сапоги женские Неогард-2® для сварочных работ с проколозащитными неметаллическими прокладками	5
Ботинки мужские Неогард-2® с высокими берцами	5
Ботинки женские Неогард-2® с высокими берцами	5
Ботинки мужские Неогард-2® с высокими берцами для сварочных работ	5
Ботинки женские Неогард-2® с высокими берцами для сварочных работ	5
Ботинки мужские Неогард-2®	5
Ботинки женские Неогард-2®	5
Ботинки мужские Неогард-2® с проколозащитными неметаллическими прокладками	5
Ботинки женские Неогард-2® с проколозащитными неметаллическими прокладками	5
Ботинки мужские Неогард-2® для сварочных работ	5
Ботинки женские Неогард-2® для сварочных работ	5
Ботинки мужские Неогард-2® для сварочных работ с проколозащитными неметаллическими прокладками	5
Ботинки женские Неогард-2® для сварочных работ с проколозащитными неметаллическими прокладками	5
Сапоги мужские Неогард-2® утепленные (с подкладкой из меха натурального)	5
Сапоги женские Неогард-2® утепленные (с подкладкой из меха натурального)	5
Сапоги мужские Неогард-2® утепленные (с подкладкой из меха натурального) с проколозащитными неметаллическими прокладками	5

Модель (код)	Защитные свойства												
	Нс	Нм	Мун 200	Ми	Мп	Сж	См	Тп	Тр	З	У	Тн 40	Тн 20
50.046	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	—	—
50.045	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	—	—
50.295	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—
50.294	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—
50.265	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	—	—
50.264	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	—	—
50.299	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
50.298	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
50.042	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	—	—
50.041	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	—	—
50.271	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	—	—
50.270	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	—	—
50.028	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	—	—
50.027	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	—	—
50.287	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—
50.286	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—
50.034	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	—	—
50.033	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	—	—
50.291	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
50.290	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
50.047	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	●	—
50.065	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	●	—
50.297	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—

Наименования СИЗ и показатели защитных свойств

Наименование обуви (вид)	М
Сапоги женские Неогард-2® утепленные (с подкладкой из меха натурального) с проколозащитными неметаллическими прокладками	5
Сапоги мужские Неогард-2® для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха натурального)	5
Сапоги женские Неогард-2® для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха натурального)	5
Сапоги мужские Неогард-2® утепленные (с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя)	5
Сапоги женские Неогард-2® утепленные (с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя)	5
Сапоги мужские Неогард-2® для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя)	5
Сапоги женские Неогард-2® для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя)	5
Сапоги мужские Неогард-2® для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя) с проколозащитными неметаллическими прокладками	5
Сапоги женские Неогард-2® для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя) с проколозащитными неметаллическими прокладками	5
Сапоги мужские Неогард-2® утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	5
Сапоги женские Неогард-2® утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	5
Сапоги мужские Неогард-2® для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	5
Сапоги женские Неогард-2® для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	5
Сапоги мужские Неогард-2® утепленные (с комбинированным верхом, с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя)	5
Сапоги женские Неогард-2® утепленные (с комбинированным верхом, с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя)	5
Ботинки мужские Неогард-2® с высокими берцами утепленные (с подкладкой из меха натурального)	5

Модель (код)	Защитные свойства												
	Нс	Нм	Мун 200	Ми	Мп	Сж	См	Тп	Тр	З	У	Тн 40	Тн 20
50.296	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—
50.267	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	—
50.266	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	—
50.048	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	●	—
50.066	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	●	—
50.277	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	—
50.276	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	—
50.301	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
50.300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
50.263	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	—	●
50.262	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	—	●
50.269	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	—	●
50.268	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	—	●
50.050	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	●	—
50.049	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	●	—
50.044	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	●	—

Наименования СИЗ и показатели защитных свойств

Наименование обуви (вид)	М
Ботинки женские Неогард-2® с высокими берцами утепленные (с подкладкой из меха натурального)	5
Ботинки мужские Неогард-2® с высокими берцами для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха натурального)	5
Ботинки женские Неогард-2® с высокими берцами для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха натурального)	5
Ботинки мужские Неогард-2® с высокими берцами утепленные (с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя)	5
Ботинки женские Неогард-2® с высокими берцами утепленные (с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя)	5
Ботинки мужские Неогард-2® с высокими берцами для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя)	5
Ботинки женские Неогард-2® с высокими берцами для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя)	5
Ботинки мужские Неогард-2® с высокими берцами утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	5
Ботинки женские Неогард-2® с высокими берцами утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	5
Ботинки мужские Неогард-2® с высокими берцами для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	5
Ботинки женские Неогард-2® с высокими берцами для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	5
Ботинки мужские Неогард-2® утепленные (с подкладкой из меха натурального)	5
Ботинки женские Неогард-2® утепленные (с подкладкой из меха натурального)	5
Ботинки мужские Неогард-2® утепленные (с подкладкой из меха натурального) с проколзащитными неметаллическими прокладками	5
Ботинки женские Неогард-2® утепленные (с подкладкой из меха натурального) с проколзащитными неметаллическими прокладками	5
Ботинки мужские Неогард-2® для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха натурального)	5
Ботинки женские Неогард-2® для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха натурального)	5

Модель (код)	Защитные свойства													
	Нс	Нм	Мун 200	Ми	Мп	Сж	См	Тп	Тр	З	У	Тн 40	Тн 20	
50.043	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	●	—	
50.273	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	—	
50.272	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	—	
50.052	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	●	—	
50.051	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	●	—	
50.279	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	—	
50.278	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	—	
50.261	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	—	●	
50.260	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	—	●	
50.275	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	—	●	
50.274	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	—	●	
50.030	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	●	—	
50.029	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	●	—	
50.289	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	
50.288	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	
50.040	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	—	
50.039	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	—	

Наименования СИЗ и показатели защитных свойств

Наименование обуви (вид)	М
Ботинки мужские Неогард-2® утепленные (с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя)	5
Ботинки женские Неогард-2® утепленные (с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя)	5
Ботинки мужские Неогард-2® для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя)	5
Ботинки женские Неогард-2® для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя)	5
Ботинки мужские Неогард-2® для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя) с проколзащитными неметаллическими прокладками	5
Ботинки женские Неогард-2® для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха искусственного с шерстяным ворсом и синтетического утеплителя) с проколзащитными неметаллическими прокладками	5
Ботинки мужские Неогард-2® утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	5
Ботинки женские Неогард-2® утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	5
Ботинки мужские Неогард-2® для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	5
Ботинки женские Неогард-2® для сварочных работ утепленные (с подкладкой из меха искусственного)	5

Примечание:

Нс – защита от сырой нефти

Нм – защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Мун 200 – защита от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж)

Ми – защита от механических воздействий (истирания)

Мп – защита от механических воздействий (проколов)

Сж – защита от скольжения по зажиренным поверхностям

См – защита от скольжения по мокрым поверхностям

Тп – защита от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями*)

Тр – защита от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины)

Модель (код)	Защитные свойства												
	Нс	Нм	Мун 200	Ми	Мп	Сж	См	Тп	Тр	З	У	Тн 40	Тн 20
50.032	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	●	—
50.031	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	●	—
50.038	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	—
50.037	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	—
50.293	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
50.292	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
50.259	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	—	●
50.258	●	●	●	●	○	●	●	●	—	●	●	—	●
50.036	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	—	●
50.035	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	—	●

З – защита от общих производственных загрязнений

У – защита от статических нагрузок (от утомляемости)

Тн 40 – защита от пониженных температур до -40°C

Тн 20 – защита от пониженных температур до -20°C

● – наличие защитного свойства

— – защитное свойство не предусмотрено

○ – возможно комплектование проколозащитными металлическими или неметаллическими прокладками по специальным заказам (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

* Кратковременного контакта (60 сек.) с нагретыми поверхностями до $+300^{\circ}\text{C}$



Изготовитель:

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

Юридический адрес: Россия, 125476,
г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 7

Тел.: +7 495 787-90-30, +7 495 948-86-02

Email: inform@technoavia.ru

Адреса филиалов на сайте

technoavia.ru